

WPM SEALING ELEMENT 80R

ART.NR. 0002

Mineraalse kattega vuugiplekk

Toote kirjeldus

WPM SEALING ELEMENT 80R on valmistatud u. 0,7 mm paksusest tsingitud teraslehest. Teraslehe üks pool on kaetud spetsiaalse mineraalse kattega, mis tagab hea nakke betooniga.

Kasutusala

WPM SEALING ELEMENT 80R kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks surveise vee vastu erinevates betoonkonstruktsioonides. Näiteks sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi töövuugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on ehitiste maa-alused konstruktsioonid, mahutid jms.

Omadused

- Tagab veetiheduse 2,5 bar survevee korral
- Spetsiaalne elastne nakkuv kattekiht
- Paigaldatav otse värskesse betooni
- Vajadusel kasutatav koos paigalduskanduritega
- Lihtne siduda erinevate vuugilindi süsteemidega
- Toodetud Eestis

Tehnilised näitajad

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 80 mm
- Teraslehe paksus: u.0,7 mm
- Plekielemendi pikkus: 7,5 m
- Kattekiht: mineraalne nakkekiht
- Kattekihiga vuugipleki kogu paksus; u. 1,7 mm
- Värvus: hõbedane/hallikas
- Temperatuurikindlus: -35° C - +75° C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole

Pakendid

Karp: (Art nr 0002 – 080R) 4 x 7,5 m detail, ühendusklambrid, liimituub

Ladustamine

36 kuud (jahedas ja kuivas originaalpakendis)

Paigaldus

Ettevalmistus - WPM SEALING ELEMENT 80R vuugiplekk paigaldatakse konstruktsiooni keskele (või vundamendiplaadi servale) ülemisele armatuurterase kihile. Tavaulukorras paigaldatakse mineraalse kattega pool konstruktsiooni siseküljele.

Paigaldus värskesse betooni – Rullige vuugipleki rull lahti kogu ulatuses. Tõstke plekk armatuurivarraste kohale ja laske plekk alla selliselt, et ta asetuks konstruktsiooni keskele. Jälgige, et umbes pool pleki laiusest oleks betooni sees (minimaalselt 3 cm). Liigutage plekki kergelt edasi-tagasi, et tagada pleki parem nake betooniga.

Paigaldus enne betoonivalu- Asetage vuugiplekk ülemisele armatuurivarraste peale. Asetage paigalduskandurid sammuga 35-50 cm selliselt, plekk asetseks kanduri silmuse vahel. Kinnitage kandur sidumistraadiga armatuurivarraste külge. Jälgige, et vuugiplekk jääks vähemalt 3 cm sügavuselt valatava konstruktsiooni sisse (maks. pool valitud lindi laiusest).

Jätkuühendus - jälgige, et lehtede otste üle kate oleks 10 cm. Kandke üle kate keskele komplektis olevast tuubist liimitriip, vajutage üle kate osas linnid tugevalt kokku ja fikseerige komplektis olevate klambritega. Korrekse liite saavutamiseks kasutage kindlasti komplektis olevat liimi.

Paigaldus võib sõltuvalt kasutusvaldkonnast olla erinev, kahtluste korral küsige lisainfot. Vuugipleki kattekiht on vastupidav paljudele kemikaalidele, vajadusel küsige lisainfot.

Vajalikud töövahendid

Kindad, ühendusklambrid, sidumistraat, paigalduskandurid.

Vastutusest loobumine

Tootelehes toodud teave põhineb ja vastab olemasoleval infol. Garantii hõlmab materjale ja ei laiene nende vale paigaldusele ning kasutusotstarbele. Kasutaja kohustus on hinnata materjali sobivust kasutuskohaga. Kahtluste korral on vajalik teostada proovikatsed või küsida lisainfot.